

BOMC-Y02/Sシリーズ

取扱説明書



ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守り下さい。

- 本製品を次の場所に設置しないで下さい。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のももところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないで下さい。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従って下さい。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談下さい。

1. OS別導入ガイド

注意事項
対応OSであっても、アプリケーションによってはホイールが使えないことがあります。

■本製品をUSBマウスとして使用する場合

OS	インストール方法
WindowsXP Mce ^{※1}	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。
WindowsXP	
Windows2000	
WindowsMe	
Windows98SE	Windows標準のドライバを、お客様がインストールする必要があります。手順はこのマニュアルに記載されています。

※1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

■本製品をPS/2マウスとして使用する場合

- USBキーボードのPS/2マウスポートに接続した場合は、正常に動作しません。PS/2でご使用になるときは、パソコン本体のPS/2マウスポートに接続してください。
- PS/2接続時は、パソコンに内蔵されたポインティングデバイスとの併用はできません。内蔵ポインティングデバイスを使わない設定にしてください。

OS	インストール方法
WindowsXP Mce ^{※1}	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能になります。
WindowsXP	
Windows2000	
WindowsMe	
Windows98SE	


※1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

2. ドライバのインストール


本製品をパソコンのUSBポートに接続して使用するときは、ドライバのインストールが必要です。以下の手順でドライバをインストールして下さい。

- WindowsXP Mce/XP/2000/Meの場合
Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。
- Windows98SEの場合
Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されますので、以下の手順に従ってインストールして下さい。
インストールの途中でWindows98のCD-ROMが必要になりますので、あらかじめご用意下さい。

1. Windowsを起動します。
2. [次へ]をクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。
[次へ]をクリックします。



4. チェックマークをすべて外します。
[次へ]をクリックします。




5. 「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示されていることを確認します。
[次へ]をクリックします。




Windows98のCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された場合は、以下の手順を行って下さい。

- ① Windows98のCD-ROMを挿入して[OK]をクリックします。



- ② 「ファイルのコピー元」に「D:\WIN98」(CD-ROMドライブがDドライブの場合)と入力し、[OK]をクリックします。



6. [完了]をクリックします。



以上でドライバのインストールは完了です。

3. 横スクロールの設定をします


横スクロールの設定は、付属のユーティリティCDをインストールすることにより、ご利用いただけます。CDをご用意ください。

1. パソコンにユーティリティCDを入れます。
2. マイコンピュータ内のCD-ROMドライブをダブルクリックします。
3. 開いたフォルダ内のSETUP.EXEをダブルクリックします。
4. 画面の表示に従ってインストールを行います。

<メモ>

このマウス用ユーティリティをアップデートする際は、既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必ずアンインストールした後に行ってください。

5. 一度パソコンを再起動します。再起動後、[スタート]－[プログラム]－[BUFFALO]－[MULTI-DIRECTION OPTICAL MOUSE]の順にクリックして各種設定を行ってください。



ホイールボタンを押込んだときの動作を設定します。

ホイールボタンを左右に倒したときの動作(チルト機能)を設定します。チルト機能には、[水平スクロール]の他にブラウザの[進む][戻る]などの機能を割り当てることができます。

<おことわり>

アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定(コントロールパネル)が優先され、本製品のユーティリティで行った設定が有効にならないことがあります。ご注意ください。

